



EMERSON

EM-345

エマーソン

Handy Fan

携帯できるクルマの扇風機

取扱説明書

生産物賠償責任保険付
保証書在中

この度は「エマーソン 携帯できるクルマの扇風機」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。また、読み終わりましたもこの取扱説明書を大切に保管のうえ、必要の都度お読み返し下さい。

◇仕様

改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をする事があります。

品番・商品名	EM-345 エマーソン 携帯できるクルマの扇風機
入力電源	DC5V 1A(過電流保護回路付)
消費電流	弱風 0.3A / 中風 0.4A / 強風 0.9A
動作時間目安	弱風 7.5H / 中風 5.0H / 強風 2.5H (※使用状況及び期間により異なります)
動作確認温度	0℃～40℃
充電所要時間	1A 4.5時間 / 2A 2.2時間
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(PSE準拠)
付属品	microUSBケーブル 台座
ケーブル長さ	1m
材質	本体・台座:ABS / 羽根:PP
重量	本体180g / 台座75g
サイズ	本体 幅105×奥行43×高さ221mm 台座 φ65×高さ80mm

※本製品に充電器は付属しません。USBソケットやUSB充電器が、別途必要となります。5V/2A以上のものをご用意下さい。

⚠ 高温の車内に放置しないで下さい。破裂・発火の恐れがあります。

◇各部名称



◇安全上のご注意

- 本製品を正しく安全にご使用頂くため、ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、よく理解したうえで正しくお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管のうえ、ご使用中に分からなくなった時など、必要な都度、お読み返し下さい。また、他の人が使用する場合も同様です。
- ここに示す注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂くためのもので、火災、ケガなどを未然に防止するものです。

⚠ ご使用になる前に必ずお読み下さい。

◇使用上の注意と警告マーク

⚠ ご使用になる前に必ずお読み下さい。

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。

◇ご使用前の注意と警告

⚠ ご使用になる前に必ずお読み下さい。

警告	●本製品は、羽根の回転による風で涼感を得たり、車内の空気を循環させる為に使用するものです(車外に持ち出す事も可能)。本来の目的以外に使用しないで下さい。 ●本製品は防水ではありません。雨や水などがあたる場所、湿った場所、濡れた場所で使用しないで下さい。内部ショートによる発煙や、火災、感電の恐れがあり大変危険です。 ●手が濡れている状態でmicroUSBケーブルの抜き差しをしないで下さい。感電するおそれがあり大変危険です。 ●microUSBケーブルを持って運んだり、ケーブル部を引っ掛けてmicroUSBポートから抜くと、故障、または断線の原因となりますのでおやめ下さい。 ●microUSBケーブルに傷を付けたり、ドアに挟んだりしないで下さい。故障や破損、または火災の原因となります。 ●microUSBケーブルやmicroUSBポートにゴミやホコリなどの異物がついたままご使用にならないで下さい。また、ふき取りの際は、必ず電源を切った状態で、乾いた布で優しく拭いて下さい。この時、洗剤や研磨剤などは使用しないで下さい。 ●ご使用前に、本体やケーブル、台座に破損や変型がないか必ず確認して下さい。異常がある場合は使用を中止し、販売店もしくは、本書記載の製造元へご連絡下さい。 ●本製品は、気温0℃～40℃の範囲内でご使用下さい。 ●本製品を直射日光の強い場所で使用したり、炎天下の車内に長時間放置しないで下さい。本体の変形、破裂、発火などの恐れがあり大変危険です。 ●ガードの中や可動部に指や物などを入れないで下さい。ケガする恐れがあり大変危険です。また、お子様や取扱いに不慣れな方だけで使用しないで下さい。本体の破損、故障ばかりかケガをする恐れがあり大変危険です。 ●手指の小さいお子様の手の届くところに設置したり、触れさせないで下さい。ケガをする恐れがあり大変危険です。 ●頭髪や衣類の巻き込みにご注意下さい。本体の破損、故障ばかりかケガをする恐れがあり大変危険です。 ●投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。 ●本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できないばかりか、発火や異常作動の原因となり大変危険です。 ●誤った使用方法や、火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害・塩害などによる故障や、損傷についてはいかなる責任も負いかねます。
注意	●風は長時間、からだに当たらないで下さい。健康を害する場合があります。 ●障害物(カーテン)の周囲で使用しないで下さい。巻き込む恐れがあり故障や破損の原因となります。 ●ホコリ、粉じんの多い場所で使用しないで下さい。故障の原因となります。 ●扇風機カバーをご使用の際は、ホコリが詰まった状態で使用しないで下さい。モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。

◇ご使用方法と使用上の注意

△ご使用になる前に必ずお読み下さい。

△警告	●本製品を車内で充電する場合は、配線の取り回しに注意し、運転やエアバッグの作動に影響が出ないようにして下さい。 ●本製品を充電しながら使用しないで下さい。リチウムイオン電池の寿命に悪影響が出る場合があります。 ●本製品を設置する際は、不安定な場所や振動の多い場所に置かないで下さい。また悪路での走行中のご使用もおやめ下さい。落下や転倒する恐れがあり、破損及び故障、ケガの原因となります。 ●運転中に本製品の操作をしないで下さい。自動車事故の原因となり大変危険です。 ●ご使用の際、microUSBケーブルが本体の支柱部分に巻き付かないように注意して下さい。 ●microUSBケーブルのホコリや汚れは定期的にとって下さい。湿気など絶縁不良となり火災の原因となる恐れがあります。
△注意	●台座にセットしてご使用の際は、本体がキチンとロックされていることをご確認ください。 ●ご使用の際は、必ず本製品が固定されていることをご確認ください。運転中の急発進や急停止、振動や衝撃で落下する恐れがあり故障や破損、ケガの原因となります。 ●お車で充電する際は、必ずエンジンをかけた状態で使用して下さい。車両のバッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる恐れがあります。 ●充電する際は、microUSBケーブルの各プラグをしっかりと差し込み、走行中に充電の場合は時折確認をして下さい。接触不良の状態での充電を続けると、発熱により本体や精密機器、車のアクセサリソケット、電源プラグ破損や故障の原因となります。 ●充電後や使用しない時は、USBポートからUSBプラグを抜いて下さい。絶縁劣化による漏電火災の原因となる事があります。 ●ご使用の際、本体のLED光源(パイロットランプ)を直視しないで下さい。目の健康を損ねる恐れがあります。

◇ご使用方法の例

車内



台座に立てて
ドリンクホルダーに

△台座が安定しない
ドリンクホルダーには
使用しないで下さい。



65mm
80mm

屋内



台座に立てて
机やテーブルの上に

屋内




寝かせたり、折りたたんで、
机やテーブルの上に

屋外



携帯ファンとして
車外・屋外への持ち出しに

◇充電方法について



パイロットランプ動作色

充電中 → 赤色点灯
充電完了 → 緑色点灯
使用中 → 青色点灯



◇ボタン操作について

電源と強弱の設定

1回目 → 電源オン/弱風
2回目 → 中風
3回目 → 強風
4回目 → 電源オフ



本体側のmicroUSBポートにmicroUSB(typeB)プラグを差し込み、車・パソコン・充電器などのUSBポートにUSB(typeA)プラグを差し込んで下さい。

△ 本製品は充電電池を内蔵しています。工場出荷時は50～70%の充電量ですが、開封時は充電量が減っている場合があります。ご使用前に一度充電して下さい。また、長時間使用しなかったり充電電池が完全放電した状態では、パイロットランプが点灯するまで時間がかかる場合があります(数分)。

◇万が一、事故や損害が発生した場合について

万が一、本製品の欠陥が原因となり事故や損害が発生した場合は、直ちに発売元までご連絡下さい。また、原因の究明にあたって、下記のような必要最小限の情報のご提供や、現品の回収をお願いする事があります。調査前に処分されないようお願い致します。

- | | |
|--------|--------------------------|
| ●事故の詳細 | ●損害のあった物の写真 |
| ●使用状況 | ●医療機関の診断書 |
| ●現品回収 | ●その他、事故や損害の状況に応じて必要な情報など |